

# MANUAL ALARMA COMUNITARIA

## 5 ADMINISTRADORES

### PASO 1. CONEXIÓN

Conecte un cable directamente del tomacorriente a donde indica "ENTRADA 110 VOLTIOS"



Conecte un cable donde indica "SALIDA SIRENA" y el otro extremo a la sirena de motor.



Este sistema soporta hasta 200 números telefónicos autorizados, de los cuales el 001, 002, 003, 004, 005 serán los administradores que recibirán la información de quien activo el sistema. El sistema cuenta con una contraseña la cual es indispensable para la configuración del mismo, de fábrica es 1234, la cual se recomienda cambiar.

El sistema de alarma comunitaria cuenta con un número telefónico el cual se indica en la parte frontal y también en la parte posterior. Es importante grabar dicho número en todos los teléfonos de los usuarios con el fin de encontrarlo y usarlo fácilmente.

**Por favor realice una recarga de \$ 10.000 al número que la alarma para continuar.**

## PASO 2. CONFIGURACION DE NUMEROS AUTORIZADOS

Para agregar un usuario se debe enviar un mensaje de texto al numero de la alarma comunitaria (el numero de su alarma comunitaria esta en el frente y en la parte trasera del modulo) como se indica a continuación.

Los usuarios del 001 al 005 son los **administradores**, del 006 al 200 son **usuarios corrientes**.

Ejemplo: si la clave aun es **1234** (como viene de fabrica); el usuario será el **001**; el teléfono a agregar es el **3156667788** y los datos son: **Pedro Ruiz calle 15 No 12 36**

Debe enviar el mensaje de texto así:

**1234A001#3156667788#Pedro Ruiz calle 15 No 12 36#**

IMPORTANTE: la letra A después de la clave debe ser mayúscula, para el nombre y/o dirección del usuario no se deben usar caracteres especiales, SOLO LETRAS Y NUMEROS máximo 32 caracteres.

El sistema le responderá con un mensaje de texto confirmando la posición del usuario y numero agregado así:

001:3156667788

Pedro Ruiz calle 15 No 12 36

Realice este mismo procedimiento con los usuarios 002, 003, 004 ....200

Tenga muy presente la posición de cada uno de los usuarios con el fin de no sobre-escribir alguno y eliminar así al usuario anterior en esa posición.

PARA ACTIVAR LA ALARMA SOLO BASTA CON HACER UNA LLAMADA TELEFONICA DESDE UN TELEFONO YA AUTORIZADO, HACIA EL NUMERO DE LA ALARMA.

## PASO 3. REMPLAZAR O ELIMINAR USUARIOS

REEMPLAZAR USUARIOS:

Para reemplazar un usuario solo basta enviar un mensaje de texto con un nuevo usuario en la posición deseada.

ejemplo: si desea que el usuario 005 sea el 3201112233 se envía mensaje de texto así:

**1234A005#3201112233#**

ELIMINAR USUARIOS:

Para eliminar un usuario se debe enviar un mensaje de texto con la posición deseada a eliminar.

ejemplo: si desea eliminar el usuario 005 se envía mensaje de texto así:

**1234A005##**

## PASO 4. LISTA DE USUARIOS

Para saber que usuarios están actualmente activos en el sistema y sus respectivas posiciones. Ejemplo: si desea obtener la lista de usuarios desde el 001 hasta el 030 se envía un mensaje de texto así:

1234AL001#030#

El sistema enviara la lista de los usuarios en bloques de 9, si algún usuario dice "Empty" significa que esa posición esta disponible.

## CAMBIO DE CONTRASEÑA

Tenga presente que en todos los ejemplos se uso la contraseña 1234, una vez cambiada, deberán reemplazar el 1234 por su nueva clave

Ejemplo: para cambiara la clave 1234 por 5678 se debe enviar un mensaje con la Clave actual, letra P, clave nueva.

se envía un mensaje de texto así:

1234P5678

## CAMBIO DE TIEMPO DE SIRENA

El tiempo de sirena esta programado a 60 segundos, una vez culminado este tiempo la sirena se apagara automáticamente, este tiempo puede ser modificado entre 001 y 999 segundos.

se envía un mensaje de texto así:

ejemplo: si desea ajustar tiempo de sirena a 30 segundo se envía un mensaje de texto con la clave actual 1234, la palabra got en mayúscula GOT y el tiempo en segundos en 3 caracteres 030 y #

se envía un mensaje de texto así:

1234GOT030#

## PERSONALIZAR MENSAJE DE LA ALARMA COMUNITARIA

Usted podrá personalizar el mensaje de texto que enviara la alarma cuando sea activada. Se podrán digitar hasta 30 caracteres.

Ejemplo: si desea de diga: "ALARMA BARRIO BUENOS AIRES" se envía un mensaje de texto con la clave actual 1234, la palabra gon en mayúscula GON, el numero 11 #elmensajepersonalizado# se envía un mensaje de texto así:

1234GON11# ALARMA BARRIO BUENOS AIRES #

# **SABER EL ESTADO DE LA ALARMA**

Usted podrá conocer el estado de la alarma, y de esta manera saber si esta actualmente activa y lista para ser operada por cualquier usuario.  
se envía un mensaje de texto así:

1234EE

La alarmar responderá con un mensaje así:

Relay OFF;  
GSM Signal Value:22  
SCV1.0

MAYOR INFORMACION 318 6216839